

Bedienungsanleitung

Wichtige Hinweise zur Bedienung des Verschlusses der Ecco Steel Automatic Runge

Beim Betätigen des Verschlusses darf nur ein Schlüssel mit kurzem Hebelarm verwendet werden (Schlüsselweite 27mm). Der Verschlusshebel verschließt über ein Trapezzgewinde mit Umlenkung die Verschlussnase unter die Taschenöffnung. Somit ist nur wenig Muskelkraft erforderlich. Das Gewinde regelmäßig mit Haftfett einsprühen!



Beim Verschließen ist die Verschlusschraube soweit zu drehen bis der Schraubenkopf an der Mutter anliegt.

WICHTIG! Sichtkontrolle:

Verschlussnase muss komplett mit der Tasche verriegelt sein.



Beim Anlegen des Schraubenkopfes an der Runge wird im inneren ein Federpaket auf Vorspannung gesetzt, sodass sich der Verschlusshebel immer komplett in der Taschenöffnung befindet.

Beim Öffnen der Verschlusschraube nur soweit drehen bis man einen Widerstand vernimmt. (keine Muskelkraft nötig)



Verschlussnase



Spielbeseitigung zwischen Taschenkante und Verschlusshebel durch Aufschweißen der Verschlussnase.