ECCO SCHUTZBANKMontageanleitung







Die Ecco Schutzbank ist gefertigt aus gekantetem Feinkornmaterial und miteinander verschweißt.

Auf der Unterseite ist ein angekantetes Versteifungsblech mit breiter Auflage und integriertem Schlitz montiert. Um die Schutzbank möglichst fest zu montieren wird eine Anti-Rutsch-Matte im Bereich der Auflage montiert und dann mit einer verdrehsicheren Befestigung fixiert.

Länge 2450mm, Höhe 120mm, Gewicht ca 32kg kpl.

Die Befestigung der Schutzbank lässt sich variabel je nach Rahmenbreite fixieren. Anzugsmoment der 20mm Schraube ist ca. 320 Nm.



Die Schutzbank liefern wir in:

- verzinkter Ausführung
- Bestell Nr.: SH-2100

alternativ

- KTL+Pulverbeschichtung In RAL Farben
- Bestell Nr.: SH-2200



WICHTIG!!!

Alle Schrauben sind nach ca. zweiwöchigem Einsatz des Fahrzeuges zu kontrollieren und nachzuziehen!